

# GPS

## 日本語設定方法



# AVIS


GPSはカウンターで  
レンタル契約時に  
手渡しとなります。

アメリカ本土では一部のGPSは日本語機能が付いております(確約はお取り出来ませんのでご了承ください)

スパナマークを押します



Language を押します



Japanese を選択します



VOICE(音声)設定を押します



OK を押します



Back を押します



ここから行き先設定になります

さらにもう1度 BACK を押します

**ワンポイントアドバイス**  
目的地を設定する際、  
正確な住所があると(スト  
リート名・番地)スムーズ  
に目的地まで行けます。

